















Protokół SNMP

Identyfikacja parametrów, konfiguracja

EVER Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, Poland www.ever.eu, ups@ever.eu tel. +48 61 6500 400, fax +48 61 6510 927

______ SPIS TREŚCI

1	Karty	Karty zarządzające EVER				
	1.1	Informacje podstawowe	1			
		1.1.1 SNMP Card 1	1			
		1.1.2 SNMP Card 2	3			
		1.1.3 NMC	5			
		1.1.4 NetAgent 9 Mini	7			
		1.1.5 PMCARD	9			
		1.1.6 UPS SINLINE RT / RT XL 1	1			
2	Uniw	rersalne metody identyfikacji adresów IP	13			
	2.1	Serwer DHCP	13			
		2.1.1 Odczyt przydzielonego adresu IP z serwera DHCP - MikroTik	13			
		2.1.2 Odczyt przydzielonego adresu IP z serwera DHCP - TP-Link	15			
	2.2	Skanowanie sieci LAN	۱6			
3	Integ	racja zasilacza UPS z oprogramowaniem monitorującym	19			
	3.1	Określenie wymagań	19			
	3.2	Konfiguracja karty SNMP zasilacza UPS	21			
	3.3	Konfiguracja UPS w PowerSoft	23			
	3.4	Uwagi i zalecenia	25			
		3.4.1 Dynamiczna konfiguracja adresu IP karty SNMP	25			
		3.4.2 Utrata zasilania w elementach infrastruktury sieciowej	25			

ROZDZIAŁ 1	
	KARTY ZARZĄDZAJĄCE EVER

Karty sieciowe umożliwiają zdalne monitorowanie i zarządzanie zasilaczami UPS. Główną zaletą ich stosowania jest zdolność do współpracy w wieloma urządzeniami jednocześnie, co znacząco przewyższa możliwości standardowych interfejsów niewspółdzielonych (RS232, USB).

1.1 Informacje podstawowe

Poniżej zestawiono wszystkie karty sieciowe stosowane w produktach EVER, z podstawowymi informacjami. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji znajdują się w dokumentacji danej karty/urządzenia.

1.1.1 SNMP Card 1



Karta SNMP stosowana m.in. w zasilaczach:

- POWERLINE 33
- POWERLINE GREEN 33

Informacja: Karta SNMP Card 1 została zastąpiona przez nowszy model SNMP Card 2.

Identyfikacja adresu IP

Karta umożliwia jedynie statyczną konfigurację adresu IP. Adres IP można zmienić z poziomu interfejsu WEB karty lub poprzez port RS232 zasilacza UPS - używając oprogramowania terminala tekstowego np. HyperTerminal.

Z poziomu terminala tekstowego można również odczytać aktualny adres IP karty oraz jej adres MAC (Rys. 1).

	\sim
Ustawienia podstawowe ? t/n	
EVER Systemy Zasilania (c)2002	
Konfiguracia adantera giegiovego	
Nonliguracja adaptera siecrowego	
NWV2.05WVF155 V1.4 D02	
MAC adres: 00:	
1 TP-102 100 170 00	
1.1P:192.168.1/9.88	
2.maska sieci:255.255.255.0	
3.Bramka:10.0.0.2	
4.Serwis Http:TAK	
5.Domyslne haslo i uzytkownik	
6.Domyslne wszystkie parametry	
q - wyjscie	
	\sim

Rys. 1: Okno terminala tekstowego podczas konfiguracji karty

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 1 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB karty. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 2.

Tabela 1: Domyślne dane uwierzytelniania dla WEB

Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło
Administrator (zapis i odczyt)	admin	admin
Standardowy użytkownik (odczyt)	ever	ever

Tabela 2: Domyślne parametry autoryzacji dla protokołu SNMP

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu	
SNMPv1	public	public	

1.1.2 SNMP Card 2



Następca karty SNMP Card 1. Karta SNMP stosowana m.in. w zasilaczach:

- POWERLINE 33
- POWERLINE GREEN 33

Informacja: Pierwsze egzemplarze tej karty występowały w wersji bez etykiety na froncie.



Identyfikacja adresu IP

Karta umożliwia konfigurację statyczną oraz dynamiczną (DHCP) adresu IP. Zmiana konfiguracji interfejsu sieciowego karty możliwa jest z poziomu strony WEB urządzenia. Adres MAC znajduje się na etykiecie umieszczonej na złączu RJ45 i jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji adresu IP konkretnej karty.

Odczyt adresu IP karty możliwy jest na kilka sposobów:

• Za pomocą oprogramowania NMC Utility

🚹 NMC Utility				_	×
Tasks:	Devices:				
Device Info	IP Address	MAC Address	Product		
<u>R</u> efresh List	192.168.177.135	00 <mark>e</mark> e	EVER SNMP CARD	Ø	
Close					

Jeżeli w sieci znajduje się więcej kart, lista będzie zawierała więcej urządzeń. Wówczas identyfikacja adresu konkretnej karty następuje dodatkowo po adresie MAC. Należy odszukać MAC zgodny z tym, jaki znajduje się na etykiecie karty i odczytać adres IP urządzenia. Opisywana metoda nie zawsze będzie skuteczna. W przypadku większej ilości kart możliwe jest pominięcie niektórych urządzeń. Jeżeli w sieci LAN pracują bardziej zaawansowane urządzenia sieciowe (np. switche), to może wystąpić problem z przekazaniem komunikacji rozgłoszeniowej do kart SNMP. W takim przypadku, gdy poszukiwana karta nie jest widoczna w *NMC Utility*, zaleca się przeprowadzenie jednej z kolejnych metod identyfikacji adresu karty.

- Jeżeli karta pobiera adres IP z serwera DHCP (konfiguracja dynamiczna adresu IP), to można odczytać adres IP karty bezpośrednio z serwera DHCP. Metoda ta została opisana w rozdziale Rozdział 2.1.
- Bez względu na metodę konfiguracji IP (statycznie lub dynamicznie) można przeskanować sieć LAN za pomocą odpowiedniego oprogramowania i odszukać IP karty po jej MAC. Dokładniejszy opis tej metody znajduje się w rozdziale Rozdział 2.2.

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 3 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB karty. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 4.

Tabela 3: Domyślne dane uwierzytelniania dla WEB				
Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło		
Administrator (zapis i odczyt)	admin	ever		
Standardowy użytkownik (odczyt)	ever	ever		

Tabela 4: Domyślne parametry	/ autoryzacji dla protokołu SNMP
------------------------------	----------------------------------

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu
SNMPv1	public	private
SNMPv2c	public	private

1.1.3 NMC



Karta SNMP stosowana m.in. w zasilaczach:

- POWERLINE RT PLUS 6k/10k
- POWERLINE RT PRO 1k-3k
- POWERLINE MULTI
- POWERLINE DUAL
- POWERLINE RT

Identyfikacja adresu IP

Karta umożliwia konfigurację statyczną oraz dynamiczną (DHCP) adresu IP. Zmiana konfiguracji interfejsu sieciowego karty możliwa jest z poziomu strony WEB i terminala tekstowego (port RS232 - złącze *SETTING* karty). Adres MAC znajduje się na etykiecie umieszczonej na froncie karty, pod złączami RJ45 i jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji adresu IP konkretnej karty.

Odczyt adresu IP karty możliwy jest na kilka sposobów:

• Za pomocą oprogramowania NMC Utility

📭 NMC Utility				—	\times
Tasks:	Devices:				
Device Info	IP Address	MAC Address	Product		
<u>R</u> efresh List	192.168.177.135	00 <mark>e</mark> e	EVER SNMP CARD	8	
Close					

Jeżeli w sieci znajduje się więcej kart, lista będzie zawierała więcej urządzeń. Wówczas identyfikacja adresu konkretnej karty następuje dodatkowo po adresie MAC. Należy odszukać MAC zgodny z tym, jaki znajduje się na etykiecie karty i odczytać adres IP urządzenia. Opisywana metoda nie zawsze będzie skuteczna. W przypadku większej ilości kart możliwe jest pominięcie niektórych urządzeń. Jeżeli w sieci LAN pracują bardziej zaawansowane urządzenia sieciowe (np. switche), to może wystąpić problem z przekazaniem komunikacji rozgłoszeniowej do kart SNMP. W takim przypadku, gdy poszukiwana karta nie jest widoczna w *NMC Utility*, zaleca się przeprowadzenie jednej z kolejnych metod identyfikacji adresu karty.

• Za pomocą terminala tekstowego (port RS232 - złącze SETTING karty)

Please Enter Your Choice : 1
+=======+ IP Configure Menu +======+
MAC Address : 00 D
1. DHCP : Enable
IP address : 192.168.179.184
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.179.1
Primary DNS address : 192.168.177.246
Secondary DNS address :
7. IPv6 Configure
0. Return to previous menu
Please Enter Your Choice :

Z poziomu terminala możliwa jest m.in. konfiguracja oraz odczyt adresu IP.

Informacja: Dostęp do ustawień chroniony jest hasłem - jest to hasło użytkownika *root* (domyślne hasła zestawiono w Tabela 5).

- Jeżeli karta pobiera adres IP z serwera DHCP (konfiguracja dynamiczna adresu IP), to można odczytać adres IP karty bezpośrednio z serwera DHCP. Metoda ta została opisana w rozdziale Rozdział 2.1.
- Bez względu na metodę konfiguracji IP (statycznie lub dynamicznie) można przeskanować sieć LAN za pomocą odpowiedniego oprogramowania i odszukać IP karty po jej MAC. Dokładniejszy opis tej metody znajduje się w rozdziale Rozdział 2.2.

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 5 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB karty. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 6.

Tabela 5: Domyślne dane uwierzytelniania dla WEB

Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło
Administrator (zapis i odczyt)	root	password

Tabela 6: Domyślne parametry autoryzacji dla protokołu SNMP

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu		
SNMPv1	public	private		
SNMPv2c	public	private		

1.1.4 NetAgent 9 Mini



Karta SNMP stosowana w zasilaczach:

- POWERLINE DARK
- POWERLINE MODULAR

Identyfikacja adresu IP

Karta umożliwia konfigurację statyczną oraz dynamiczną (DHCP) adresu IP. Zmiana konfiguracji interfejsu sieciowego karty możliwa jest z poziomu strony WEB i aplikacji *Netility*. Adres MAC znajduje się na etykiecie umieszczonej na froncie karty, pod złączem RJ45 i jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji adresu IP konkretnej karty.

Odczyt adresu IP karty możliwy jest na kilka sposobów:

• Za pomocą oprogramowania Netility

🎦 Netility		– 🗆 X
Launch Web User Interface	Net Search for devi	ility
Settings	Search for devi	CESLAN IF
	Serial Number MAC Address	IPv4 Address
	3 2 0 A	192.168.179.190
Firmware Upgrade		
About		
Refresh List	Hardware Version: HDY520 Firmware Version: 3.7.DY520 MAC Address: 0 A LocalLink Addr:[fe 2a] IPv6 Addr:	Select 1 of 1

Oprogramowanie *Netility* skanuje automatycznie sieć LAN w poszukiwaniu wszystkich kart *NetAgent* dostępnych w sieci lokalnej. Wyniki wyszukiwania znajdują się na liście. Aby określić adres IP konkretnej karty niezbędna jest znajomość jej adresu MAC. Z poziomu *Netility* możliwa jest także zmiana konfiguracji sieciowej (adresacja IP, konfiguracja statyczna, dynamiczna DHCP). Dostęp do konfiguracji jest chroniony hasłem (domyślne hasła zestawiono w Tabela 7).

- Jeżeli karta pobiera adres IP z serwera DHCP (konfiguracja dynamiczna adresu IP), to można odczytać adres IP karty bezpośrednio z serwera DHCP. Metoda ta została opisana w rozdziale Rozdział 2.1.
- Bez względu na metodę konfiguracji IP (statycznie lub dynamicznie) można przeskanować sieć LAN za pomocą odpowiedniego oprogramowania i odszukać IP karty po jej MAC. Dokładniejszy opis tej metody znajduje się w rozdziale Rozdział 2.2.

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 7 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB karty. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 8.

	, ,	
Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło
Administrator (zapis i odczyt)	<brak></brak>	 brak>

	Tabela 7: Dom	vślne dane	uwierzyte	Iniania	dla WEB
--	---------------	------------	-----------	---------	---------

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu
SNMPv1	public	public
SNMPv2c	public	public

Tabela 8: Domyślne parametry autoryzacji dla protokołu SNMP

1.1.5 PMCARD



Karta SNMP stosowana w zasilaczach:

• POWERLINE RT PLUS 1k-3k

Identyfikacja adresu IP

Karta umożliwia konfigurację statyczną oraz dynamiczną (DHCP) adresu IP. Zmiana konfiguracji interfejsu sieciowego karty możliwa jest z poziomu strony WEB i aplikacji *Power Device Network Utility*. Adres MAC znajduje się na etykiecie umieszczonej na złączu RJ45 i jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji adresu IP konkretnej karty.

Odczyt adresu IP karty możliwy jest na kilka sposobów:

• Za pomocą oprogramowania Power Device Network Utility

🕮 Power Device Network l	Jtility			_	
File Tools Help					
Power Devices					
MAC Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DHCP	Name
■ 劉 (D	<u>192.168.179.182</u>	255.255.255.0	192.168.179.1	Enable	PMCARD
<					>
				Refresh	Stop

Oprogramowanie *Power Device Network Utility* skanuje automatycznie sieć LAN w poszukiwaniu wszystkich kart *PMCARD* dostępnych w sieci lokalnej. Wyniki wyszukiwania znajdują się na liście. Aby określić adres IP konkretnej karty niezbędna jest znajomość jej adresu MAC. Z poziomu *Power Device Network Utility* możliwa jest także zmiana konfiguracji sieciowej (adresacja IP, konfiguracja statyczna, dynamiczna DHCP). Dostęp do konfiguracji jest chroniony hasłem (użytkownik o uprawnieniach administratora, domyślne hasła zestawiono w Tabela 9).

- Jeżeli karta pobiera adres IP z serwera DHCP (konfiguracja dynamiczna adresu IP), to można odczytać adres IP karty bezpośrednio z serwera DHCP. Metoda ta została opisana w rozdziale Rozdział 2.1.
- Bez względu na metodę konfiguracji IP (statycznie lub dynamicznie) można przeskanować sieć LAN za pomocą odpowiedniego oprogramowania i odszukać IP karty po jej MAC. Dokładniejszy opis tej metody znajduje się w rozdziale Rozdział 2.2.

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 9 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB karty. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 10.

	, , ,	
Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło
Administrator (zapis i odczyt)	admin	admin
Standardowy użytkownik (odczyt)	device	device

Tabela 10: Domyślne parametry autoryzacji dla protokołu SNMP

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu
SNMPv1	public	private

1.1.6 UPS SINLINE RT / RT XL



Zasilacz UPS z serii Sinline RT / RT XL posiada zintegrowaną kartę SNMP.

Identyfikacja adresu IP

Zasilacz umożliwia konfigurację statyczną oraz dynamiczną (DHCP) adresu IP. Zmiana konfiguracji interfejsu sieciowego UPS możliwa jest z poziomu menu urządzenia i z oprogramowania *PowerSoft* (wymagane użycie interfejsu USB).

Odczyt adresu IP UPS możliwy jest na kilka sposobów:

- Z poziomu menu zasilacza
- Z poziomu oprogramowania PowerSoft, z wykorzystaniem interfejsu USB do komunikacji z UPS
- Jeżeli karta pobiera adres IP z serwera DHCP (konfiguracja dynamiczna adresu IP), to można odczytać adres IP karty bezpośrednio z serwera DHCP. Metoda ta została opisana w rozdziale Rozdział 2.1.
- Bez względu na metodę konfiguracji IP (statycznie lub dynamicznie) można przeskanować sieć LAN za pomocą odpowiedniego oprogramowania i odszukać IP karty po jej MAC. Dokładniejszy opis tej metody znajduje się w rozdziale Rozdział 2.2.

Domyślne parametry autoryzacji

W Tabela 11 podano domyślne dane logowania do interfejsu WEB UPS. Parametry autoryzacji (community) dla protokołu SNMP podano w Tabela 12.

Tabela 11: Domyślne dane uwierzytelniania dla WEB

Rodzaj uprawnień	Nazwa użytkownika	Hasło
Standardowy użytkownik (odczyt)	ever	ever

Tabela 12: Domyślne parametry autoryzacji dla protokołu SNMP

Wersja protokołu	Community dla odczytu	Community dla zapisu
SNMPv1	public	private

ROZDZIAŁ 2

UNIWERSALNE METODY IDENTYFIKACJI ADRESÓW IP

Aby odczytać adres IP dowolnego urządzenia w sieci LAN można skorzystać z uniwersalnych metod identyfikacji. W każdym z opisywanych poniżej sposobów niezbędna jest znajomość adresu MAC urządzenia, którego adres IP jest poszukiwany.

2.1 Serwer DHCP

Metoda ta polega na odczytaniu przydzielonego adresu IP bezpośrednio z tablicy klientów serwera DHCP. Może być stosowana tylko w przypadku, gdy urządzenie uzyskuje adres IP z serwera DHCP (pracuje z konfiguracją dynamiczną). Wymagany jest dostęp do ustawień serwera DHCP (np. do routera, który przydziela adresy w sieci lokalnej). Poniżej przedstawiono sposób odczytu adresu IP konkretnego urządzenia w sieci LAN na przykładzie routera MikroTik oraz TP-Link.

2.1.1 Odczyt przydzielonego adresu IP z serwera DHCP - MikroTik

- 1. Zalogować się do panelu administracyjnego MikroTik. Można to zrobić przy użyciu aplikacji WinBox lub z poziomu przeglądarki internetowej, wykorzystując WebFig.
- 2. Z menu IP wybrać DHCP Server

🔘 admin@	(SV) - WinBox	(64bit) v6.49.10 on CRS326-24G-2S+ (arm)	—	×
Session Settings Dasl	hboard			
Safe Mode	Session: 192.168.179.254			
💓 Quick Set				
CAPsMAN				
Interfaces				
Wireless				
👯 Bridge				
🛓 PPP				
🙄 Switch				
°T <mark>°</mark> Mesh				
🐺 IP 🗈 🗈	ARP			
O MPLS ▷	Accounting			
🔀 Routing 🗈	Addresses			
🔯 System 🗅	Cloud			
🙅 Queues	DHCP Client			
Files	DHCP Relay			
🗒 Log	DHCP Server			
RADIUS	DNS			
🔀 Tools 🗈 🗅	Firewall			

3. Na karcie *Leases* znajduje się lista wszystkich przydzielonych adresów IP przez serwer DHCP. Po adresie MAC odszukać właściwe urządzenie i odczytać jego adres IP.

DHCP	DHCP Server														
DHCF	Networks	eases	Options	Optio	n Sets	Vendor Cla	sses Aler	ts							
+	- 🖉 🐹 🕻	9 7	' Chec	k Stat	us									Find	
	Address	∕ MAC	Address		Client ID)	Server		Active Address	Active MAC Addre	Active Host Name	Expires After	Status		-
D	192.168.179.183	14		65	1:	:65	dhcp_179		192.168.179.183	1 65	D-W10-1D	07:25:39	bound		
D	192.168.179.186	00		F	1	f	dhcp_179		192.168.179.186	0 DF	test-virtual-mach	07:38:27	bound		
	192.168.179.187	00		FD	ff	2:	dhcp_179		192.168.179.187	FD FD	test-ubuntu-wor	05:11:51	bound		
	192.168.179.189	00		4A	1:	4a	dhcp_179		192.168.179.189	0 1111111 1A	zabbix	06:03:49	bound		
	192.168.179.190	OC.		2A	1:	2a	dhcp_179				UPS Agent		waiting		
5 items															

2.1.2 Odczyt przydzielonego adresu IP z serwera DHCP - TP-Link

- 1. Zalogować się do panelu administracyjnego TP-Link z poziomu przeglądarki internetowej.
- 2. Wybrać kartę Advanced, z menu po lewej stronie wybieramy kolejno Network a następnie opcję LAN Settings.

• TL-MR3620 ×	+	✓ - □ X
\leftarrow \rightarrow C \triangle Niezabezpie	czona 192.168.1.1	🖻 🖈 🖪 😩 🗄
	Quick Setup Basic	Advanced 1 Reboot
Q Search	DHCP Server	0
- Internet	IP Version: MAC Address:	IPv4 O IPv6 70-4E-57-42-2C-67
- LAN Settings 3	IP Address:	
- Dynamic DNS	Subnet Mask: IGMP Snooping:	2:5.255.255.0 Enable
- Static Routing	Second IP:	E hable
- IPv6 Tunnel	DHCP:	Enable OHCP Relay
Mireless	IP Address Pool:	192. 168 . 1 . 100 - 192 . 168 . 1 . 199
Suest Network	Address Lease Time: Default Gateway:	10 minutes. (1-2880. The default value is 1440.) 192 . 168 . 1 . 1 (Optional)
ø).	B.C. #B	

3. Na stronie z ustawieniami sieci odszukać sekcję *Client List*. Lista zawiera wszystkie przydzielone adresy IP przez serwer DHCP. Po adresie MAC odszukać właściwe urządzenie i odczytać jego adres IP.

? TL-MR3620 ×	+				~	- 🗆 X
← → C ☆ ▲ Niezabezpie	czona 192.168.1.1				È	☆ 🛛 😩 :
	Quick Setup Bas	sic Adv	ranced		ج Log ot	국년 it Reboot
Q Search	Secondary DNS:		0.0.0.	0 (Optional)		0
Network						Save
- Internet	Client List					
- LAN Settings	Total Clients: 2	_				C Refresh
- Dynamic DNS	ID Client Na	me M	/IAC Address	Assigned IP		Time
- Static Routing	1 Unknow	/n (9	192.168.1.10	0	01:53:49
- IPv6 Trinnel	2 D-W10-1	1D 1-	i5	192.168.1.10	1	01:54:00
- II vo tulinoi	Address Reservation					
Mireless					🕂 Add	Delete
Suest Network	D MAG	C Address	Reserved IP Address	Group	Status	Modify
	-		-			
NAT Forwarding	Condition Pool					
💋 USB Sharing					🕂 Add	Delete
Parental Controls	Vendor ID	Starting IP Address	/Ending IP Address	Device Name Group	Status	Modify
↑↓ Bandwidth Control		-	-			-
Firmware Version:1.1.0 0.9.1 v0001.	0 Build 170921 Rel.45771n Ha	rdware Version:TL-MF	3620 v1 00000001		Su	<u>pport App</u>

2.2 Skanowanie sieci LAN

Metoda ta polega na skanowaniu określonego zakresu adresów IP. W wynikach skanowania znajdują się wszystkie znalezione urządzenia wraz z ich adresami IP oraz MAC. Możliwe jest skanowanie wszystkich urządzeń, pracujących w sieci, bez względu na metodę pozyskania adresu IP (metoda działa dla konfiguracji statycznej oraz dynamicznej). Zaleca się, aby skanowanie odbywało się z wnętrza skanowanej sieci. W przeciwnym razie skanowanie może zwrócić niepełne dane (np. listę znalezionych adresów IP ale bez adresów MAC).

Do przeprowadzenia procesu skanowania sieci LAN wykorzystano oprogramowanie Advanced IP Scanner.

W pierwszej kolejności należy określić zakres adresów IP, jakie będą skanowane - zaleca sie skanowanie pełne. Jeżeli karta pracuje w sieci o adresacji 192.168.1.xxx to w pasek adresów wprowadzamy 192.168.1.1-254.

Skanowanie rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Scan.

W karcie Results znajdują się wyniki skanowania, zawierające m.in. listę adresów IP znalezionych urządzeń oraz ich adresy MAC.

	🛃 Advanced IP Scanner – 🗆 🗙									
<u>F</u> ile	<u>File View Settings H</u> elp									
	Scan II I C C C									
192	.168.179	.1-254		Exa	mple: 192.168.0.1-10	0, 192.168.0.200	Search			Q
Re	sults	Favorites								
Sta	tus	Name	IP ^	Manufacturer	MAC address	User		Comm	ents	
	—	192.168.179.1	192.168.179.1		d e se se					
>	—	Nazwa	192.168.179.88	JK microsystems, Inc.	00					
	—	D-W10-1D	192.168.179.183		14 5					
	—	test-virtual-machine	192.168.179.186	VMware, Inc.	0					
>	-	192.168.179.187	192.168.179.187	VMware, Inc.	0 D					
>	-	zabbix	192.168.179.189	VMware, Inc.	A 0					
>	-	192.168.179.253	192.168.179.253		40					
	-	192.168.179.254	192.168.179.254		72					
9 aliv	e, 0 dead	l, 245 unknown								

Po adresie MAC odszukać właściwe urządzenie i odczytać jego adres IP.

ROZDZIAŁ 3

INTEGRACJA ZASILACZA UPS Z OPROGRAMOWANIEM MONITORUJĄCYM

W tym rozdziale omówiona zostanie praktyczna realizacja integracji zasilacza UPS wyposażonego w kartę SNMP z oprogramowaniem monitorującym.

Wykorzystano do tego celu UPS POWERLINE RT PRO z kartą SNMP NMC (Rozdział 1.1.3) oraz oprogramowanie PowerSoft.

Opisywana konfiguracja będzie wyglądała podobnie dla innych modeli UPS (innych modeli kart SNMP) oraz dla innych systemów monitorujących (oprogramowanie do monitorowania, systemy monitorujące jak Zabbix, serwery NAS).

3.1 Określenie wymagań

Przed przystąpieniem do właściwego etapu konfiguracji należy określić wymagania (ograniczenia) oprogramowania monitorującego, karty SNMP zasilacza UPS. Niektóre systemy monitorujące obsługują określną wersję protokołu SNMP i należy wybrać taką wersję, która jest obsługiwana zarówno przez kartę SNMP zasilacza jak i oprogramowanie (urządzenie) monitorujące.

W tym przypadku zaczniemy od oprogramowania PowerSoft. W pierwszej kolejności należy zalogować się do programu jako administrator.

W tym celu z menu File wybieramy opcję Log in as administrator, wprowadzamy hasło administratora i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Informacja: W PowerSoft domyślne hasło administratora to Administrator

Rozpoczynamy procedurę dodawania nowego zasilacza UPS. W tym celu klikamy PPM na liście *Monitored UPSs* i wybieramy opcję *Add*. Pojawi się okno *Add new UPS* - wybieramy model, który chcemy dodać, z listy *UPS Model*. W tym konkretnym przypadku będzie to UPS POWERLINE RT PRO 1K-3K. Z listy *Communication interface* wybieramy *SNMP*.

Add new UPS						
Basic setup						
UPS Model	POWERLINE RT PRO 1K-3K 🔹					
UPS Name						
Communication interface	SNMP •					
SNMP Setup						
EVER POWER SYSTEMS	OK Cancel					

Przechodzimy do okna konfiguracji SNMP klikając przycisk SNMP Setup.

SNMP Setup	×
SNMP Setup	
Agent's address	
Readout password	
Save password	
SNMP version v1 v2c	
EVER POWER SYSTEMS OK Can	cel

Z listy obsługiwanych wersji protokołu SNMP *SNMP version* dostępne są opcje v1 oraz v2c - z tego wynika, że nasza karta SNMP musi być skonfigurowana do pracy z SNMP w wersji SNMPv1 lub SNMPv2c. Na tym etapie pozostawiamy okno konfiguracji PowerSoft i przechodzimy do konfiguracji karty sieciowej UPS.

3.2 Konfiguracja karty SNMP zasilacza UPS

Znamy już obsługiwane wersje protokołu SNMP przez oprogramowanie, które będzie monitorowało nasz UPS. Teraz należy odszukać w sieci adres IP karty SNMP i dokonać jej konfiguracji. Metody identyfikacji adresu IP opisano w rozdziale omawiającym używaną przez nas kartę. W tym przypadku jest to rozdział Rozdział 1.1.3.

💤 NMC Utility				_	×
Tasks:	Devices:				
<u>D</u> evice Info	IP Address	MAC Address	Product		
	192.168.177.135	0 e	EVER SNMP CARD	e	
<u>R</u> efresh List	192.168.179.184	b 0	Network Management	. 🤇	
Close					

Użyjemy aplikacji NMC Utility by odszukać adres IP naszej karty:

Odszukujemy kartę, która ma zgodny adres MAC z tym, jaki posiada karta zainstalowana w dodawanym UPS. Adres IP naszej karty to 192.168.179.184 - przechodzimy do strony konfiguracyjnej naszej karty. W tym celu w pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadzamy: https://<adres IP naszej karty> i logujemy się do panelu administracyjnego - domyślne parametry autoryzacji podano w rodziale opisującym daną kartę. W tym konkretnym przypadku jest to Tabela 5.

Po zalogowaniu się do interfejsu WEB karty przystępujemy do jej konfiguracji. W razie potrzeby można dostosować inne parametry karty (takie jak adres IP).

W pierwszej kolejności musimy dostosować wersję protokołu SNMP do tej, jaką obsługuje oprogramowanie monitorujące. Z menu *Settings* wybieramy opcję *NMC System*, z listy *SNMP Support* wybieramy wersję zgodną z wersją obsługiwaną przez oprogramowanie monitorujące. Nasze oprogramowanie obsługuje wersje SNMPv1 oraz SNMPv2c - karta SNMP umożliwia pracę z SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3 - możemy więc wybrać wersję SNMPv1 lub SNMPv2c - wybieramy SNMPv2c. Numer portu *SNMP Port Number* pozostawiamy z domyślną wartością 161. Jeżeli numer portu będzie niezgodny z aplikacją to komunikacja SNMP nie będzie możliwa. Zapisujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku *Save*.

S Network Management Card	× +			`	~	-	[×
← → C 介 A Niezabezpieczona https://192.168.179.184/authority_ok_with_password.html						☆			:
	NETWORK MANAGEMEN	F CARD FOR UPS	Location: Offic 2000/04/17 2	ce 23:52:20	Log	<u>out</u>			
UPS Monitoring	Settings » NMC System							help	
UPS Status	System Configuration								
UPS Alarm	BootP/DHCP	Enable ¥							
UPS Parameters	IP Address	192 168 179 184							
UPS Powered Devices	Subnat Mack	255 255 255 0							
UPS Identification		200.200.200.0							
UPS Management	Galeway Address	192.168.179.1							
UPS Battery Test	Primary DNS	192.168.177.246							
SNMD TRAD Receivers	Secondary DNS	0.0.0							
UDS Configuration	IPv6	Enable 🗸							
LIPS Control	IPv6 Auto Configuration	Enable 🗸							
	IPv6 Address 1								
Shutdown Schedule	Prefix length	0							
Settings	IPv6 Gateway Tunnel	0.0.0							
NMC System	IPv6 Local Address	FE80	D						
Reboot System	IPv6 Address 2								
Access Control		Save							
Date and Time									
SNMPv1/2 Configuration	SNMP Support	SNMP v2c V							
Wake On LAN	SNMP Port Number	161							
Email Notification	SNMP Trap Port Number	162							
Firmware Upload	HTTP	Disable 🗸							
File Management	SSH Connection	Enable 🗸							
	ModbusTCP Connection	Disable 🗸							
UPS Log	SMTP	Enable 🗸							
Event Log	UPS Description	Powerline RT Plus							
System Log	UPS Location	Office							
	Default Language	English ¥							
	Section expiration/Min)								
	History Log Interval(Page)	60							
	Chattering Log Interval(Sec)	00							
	Statistics Log Interval(Min)	60							
	L	Save							
•									

Następnie konfigurujemy parametry autoryzacji dla SNMP - w tym przypadku wybieramy z menu *Settings* opcję *SNMPv1/2 Configuration* i wprowadzamy wartości community. Wartości domyślne podano w rozdziale opisującym daną kartę. W tym konkretnym przypadku jest to Tabela 6. Wartości pól community muszą odpowiadać tym, wprowadzonym w oprogramownaiu monitorującym. W przypadku PowerSoft pole *Readout password* odpowiada community odczytu, nazywanym też *Public* a pole *Save password* odpowiada community zapisu nazywanym również jako *Private*. Niezgodne wartości community pomiędzy kartą SNMP a oprogramowaniem spowodują, że komunikacja nie będzie możliwa. Zapisujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku *Submit*.

Network Management Card	× +			\sim	-		ן	×
← → C ☆ ▲ Niez	abezpieczona https://192.168.179.184/autho	ority_ok_with_password.ht	ml	È	$\stackrel{\circ}{\simeq}$		•	
	NETWORK MANAGEMENT CA	RD FOR UPS	Location: Office 2000/04/18 00:02	18 <u>Lo</u>	gout			
UPS Monitoring	Settings » SNMPv1/2 Configuration						hel	p
UPS Status	SNMPv1/2 Community Strings							
UPS Alarm	Public Community String							
UPS Parameters	Private Community String							
UPS Powered Devices	Thivate community outing					- F	Sub	amit
UPS Identification							Sub	mit
UPS Management								
UPS Battery Test								
UPS Battery Test Schedule								
SNMP TRAP Receivers								
UPS Configuration								
UPS Control								
UPS Shutdown								
Soutdown Schedule								
NMC System								
Reboot System								
Access Control								
Date and Time								
SNMPv1/2 Configuration								
Wake On LAN								

3.3 Konfiguracja UPS w PowerSoft

Po konfiguracji karty SNMP możemy przystąpić do konfiguracji zasilacza UPS w PowerSoft.

Znamy już adres IP karty SNMP, znamy wersję protokołu SNMP oraz wartości community. Możemy dokończyć konfigurację UPS:

- W polu Agent's address wprowadzamy adres IP karty SNMP zasilacza: 192.168.179.184
- W polu Readout password wprowadzamy wartość community odczytu: public
- W polu Save password wprowadzamy wartość community zapisu: private
- W polu SNMP version wybieramy v2c

Zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

	SNMP Setup	×
SNMP Setup		
Agent's address	192.168.179.184	
Readout password	public	
Save password	private	
SNMP version	v2c 💌	
EV/CD*		
POWER SYSTEMS	OK Cancel	

PowerSoft zapisze wprowadzone zmiany i spróbuje nawiązać połaczenie z UPS - może to potrwać kilka sekund. Jeżeli cała konfiguracja została wykonana poprawnie to komunikacja z UPS powinna zostać nawiązana:

	PowerSoft Profes	ssional v. 2.5.1 (Administrator)	×
\underline{F} ile \underline{I} nformation \underline{S} etup \underline{H} elp			
Monitored UP5s	UPS UPS model UPS model POWERLINE RT PRO 1k-3k (SNMP Firmware 02.14 Rated real power 1000 W Rated apparent power 1000 VA		Status Connected to service: 127.0.0.1 Connected with UPS Messages and alarms None
	Name and location		Setup
	UPS work mode	Mains	Extended information
	Load	18 %	UPS setup
	Battery level	100 %	
	Battery autonomy	199 min.	Event configuration
•	Internal temperature of power supply	27.3 °C	Log configuration
EVER POWER SYSTEMS			

3.4 Uwagi i zalecenia

3.4.1 Dynamiczna konfiguracja adresu IP karty SNMP

Kiedy karta SNMP otrzymuje adres IP przez DHCP, istnieje ryzyko, że adres ten może ulec zmianie po wygaśnięciu czasu dzierżawy. Proces przydzielania adresu przez DHCP opiera się na mechanizmie dzierżawy - serwer DHCP przydziela adres IP na określony czas. Po tym czasie, urządzenie musi odnowić dzierżawę, aby utrzymać ten sam adres IP. Jeśli urządzenie jest offline w momencie wygaśnięcia dzierżawy lub nie może odnowić dzierżawy z powodu problemów sieciowych, zostanie mu przydzielony nowy adres IP. W przypadku urządzeń działających przez długi czas bez przerwy, mogą one zachować ten sam adres IP przez dłuższy okres, ale nie ma gwarancji, że adres nie zmieni się przy kolejnym odnawianiu dzierżawy. Ta niepewność może prowadzić do problemów z monitorowaniem urządzeń, gdyż zmiana adresu IP karty SNMP powoduje, że staje się ona nieosiągalna dla oprogramowania monitorującego.

Serwer DHCP umożliwia ustawienie rezerwacji danego adresu IP dla urządzenia o konkretnym adresie MAC. Zaleca się ustawienie serwera DHCP tak, aby karta SNMP zasilacza UPS była dostępna zawsze pod tym samym adresem IP.

3.4.2 Utrata zasilania w elementach infrastruktury sieciowej

Monitorowanie UPS za pomocą protokołu SNMP może być przerwane, jeśli w sieci istnieje switch (lub inne urządzenie np. router, AP, media konwerter), który nie jest podtrzymywany przez UPS i jest kluczowy dla komunikacji. W takiej sytuacji, utrata zasilania w switchu spowoduje przerwanie łączności sieciowej pomiędzy UPS a komputerem monitorującym. Oznacza to, że w przypadku awarii zasilania, komputer nie będzie w stanie komunikować się z UPS, mimo że sam jest podtrzymywany przez UPS. Z punku widzenia komputera utrata zasilania będzie wiązała się tylko z utratą komunikacji z UPS. Należy zapewnić podtrzymanie każdego urządzenia sieci lokalnej (switche, routery) pośredniczącego w komunikacji UPS-komputery. Dodatkowo zaleca się skonfigurowanie akcji dla zdarzenia utraty komunikacji z UPS, aby po kilku minutach rozpoczęło się zamykanie systemów.