

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**















# **System Protect Software**

Oprogramowanie zarządzające na PC współpracujące z kartą NMC



EVER Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań www.ever.eu, ups@ever.eu tel. +48 61 6500 400, faks +48 61 6510 927

# **SPIS TREŚCI**

SPIS TREŚCI	2
WPROWADZENIE	
OBSŁUGIWANE PLATFORMY SYSTEMOWE I SPRZETOWE	
SZYBKA KONFIGURACJA	4
INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS W SYSTEMIE WINDOWS	
INSTALACJA SPS	
URUCHOMIENIE SPS	5
KONFIGURACJA SPS	5
ODINSTALOWANIE SPS	
KONFIGURACJA PORTU	
INSTALACJA I KONFIGURACJA W SYSTEMACH LINUX I MAC OS	9
INSTALACJA SPS	9
URUCHOMIENIE SPS	9
Linux (MAC OS) z graficznym interfejsem użytkownika	9
Linux z konsola tekstowa	10
KONFIGURACJA SPS	11
Linux (MAC OS) z graficznym interfejsem użytkownika	11
Linux z konsolą tekstową	11
ODINSTALOWANIE SPS.	
KONFIGURACJA PORTU	
INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD VMWARE ESX	15
KONFIGURACJA POD VMWARE ESX	15
Konfiguracja automatycznego startu/zamykania maszyn wirtualnych	15
VMware Tools	16
Konfiguracja portu	17
KONFIGURACJA SPS	17
INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD VMWARE ESXI (WERSJA PŁATNA)	18
Konfiguracja pod VMware ESXi	
Instalacja i konfiguracja VMA	18
Konfiguracja automatycznego startu/zamykania maszyn wirtualnych	19
VMware Tools	20
Konfiguracja portu	21
KONFIGURACJA SPS (ESXI WERSJA 4.0 I WCZEŚNIEJSZE WERSJE)	
KONFIGURACJA SPS (ESXI WERSJA 4.1 I PÓŹNIEJSZE WERSJE)	22
INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD HYPER-V SERVER 2008	23
KONFIGURACJA HYPER-V	
INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS	25
ODINSTALOWANIE SPS	
ZAMYKANIE SYSTEMU	27
GRAF ALGORYTMU ZAMYKANIA SYSTEMU	
USTAWIENIA ZAMYKANIA (STRONA KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ NMC)	
Ustawienia podejmowanych akcji	27
Ustawienia okresu ostrzegania	28
Ustawienie opóźnienia wyłączenia zasilacza UPS	28
Reakcja na dezaktualizację zdarzenia alarmowego	29
KOLEJNOSC ZAMYKANIA	30
Kontynuacja zamykania, gdy zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się	30
Wstrzymanie zamykania, gdy zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się	31
ZAMYKANIE KOMPUTERA Z NADMIAROWYMI ZASILACZAMI UPS	32
SYMULACJA ZAMYKANIA SYSTEMU PRZEZ ZDARZENIE	33

## WPROWADZENIE

SPS (System Protect Software) jest programem użytkowym, który komunikuje się z kartą zarządzającą NMC (Network Monitoring Card). SPS zapisuje dzienniki zdarzeń, informuje użytkowników o zdarzeniach, organizuje czynności dla aplikacji oraz oferuje ustawienia parametrów zamykania komputera. SPS dostarcza metod bezpiecznego zamykania systemu w przypadku niespodziewanych przerw w zasilaniu. Używając SPS można również bezpiecznie zapisać dane aplikacji i dokumenty przed zamknięciem systemu.

SPS skład się z dwóch głównych komponentów: "SPS Service" (Usługa SPS) oraz "SPS Interface" (Interfejs SPS). SPS Service jest usługą systemową działającą w tle. SPS Interface jest aplikacją posiadającą interfejs użytkownika i służącą do konfiguracji programu SPS.

#### **OBSŁUGIWANE PLATFORMY SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE**

Windows
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows 2003 x32, x64
Windows 2008 x32, x64
Windows Vista x32, x64
Windows 7 x32, x64
Hyper-V Server 2008
LINUX
Red Hat Enterprise Server 5.x dla i386, AMD64
Red Hat Enterprise Server 6.x dla i386, AMD64
SUSE Enterprise Server 10.x dla i386, AMD64
SUSE Enterprise Server 11.x dla i386, AMD64
Ubuntu 8.x dla i386, AMD64
Ubuntu 9.x dla i386, AMD64
Ubuntu 10.x dla i386, AMD64
MAC OS
Mac OS 10.5 dla procesorów PPC
MAC OS 10.6 dla procesorów Intela
VMware Server
VMware ESXi 4.0/4.1 (wersja płatna)
VMware ESXi 5.0 (wersja płatna)
VMware ESX 4.0/4.1

#### **Obsługiwane platformy** :

#### SZYBKA KONFIGURACJA

- Zainstalować i uruchomić SPS na różnych platformach systemowych według opisu z rozdziałów od 1 do 6. Usługa SPS będzie uruchamiana automatycznie przy starcie systemu.
- Otworzyć Interfejs SPS; wprowadzić adres IP karty zarządzającej NMC, aby dodać urządzenie.
- Wybrać zdarzenia alarmowe z listy Events. Domyślnie będą zaznaczone wszystkie zdarzenia alarmowe.
- Aby sprawdzić ustawienia, można przeprowadzić symulację zamknięcia systemu przez SPS, według opisu na str. 33.

### INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS W SYSTEMIE WINDOWS

#### **INSTALACJA SPS**

• W systemie Windows XP otworzyć folder Windows; instalację można rozpocząć dwukrotnym kliknięciem w ikonę programu ("setup.exe" lub "setup.msi"). W systemach Microsoft Windows Vista, 2008 oraz 7 zaleca się uruchomienie procesu instalacji z konta administratora; jeśli zalogowano się na inne konto, instalację można rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w ikonę programu i wybierając "Uruchom jako administrator". Proces instalacji będzie przebiegał tak samo jak z konta administratora.



W systemie Windows 2000, otworzyć folder Windows-2000; proces instalacji można uruchomić dwukrotnym kliknięciem w ikonę programu "setup.exe".



**UWAGA:** Dla systemu Windows Vista nie jest dostępny plik "setup.msi".

 Postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć proces instalacji.

4

- W 32-bitowych systemach operacyjnych, SPS domyślnie instaluje się w "C:\Program Files\System Protect Software".
- W 64-bitowych systemach operacyjnych, SPS domyślnie instaluje się w "C:\Program Files (x86)\System Protect Software".

#### **URUCHOMIENIE SPS**

Domyślnie usługa SPS uruchamia się automatycznie przy starcie systemu operacyjnego.

- Są dwie metody ręcznego uruchamiania SPS:
- Wybrać Menu Start > Wszystkie programy > System Protect Software, aby uruchomić usługę SPS oraz wyświetlić ikonę w obszarze powiadomień paska zadań.
- Wybrać Menu Start > Panel Sterowania > Narzędzia Administracyjne > Usługi.
   Znaleźć usługę System Protect Service, kliknąć w nią prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom, aby uruchomić.



 Ikona SPS pojawi się w obszarze powiadomień paska zadań po uruchomieniu usługi SPS. Dwukrotne kliknięcie w ikonę otworzy okno interfejsu SPS.

🤆 🙆 🔳 荣 💆 🚺 15:45

#### **KONFIGURACJA SPS**

5

- SPS posiada system uprawnień. Tylko administrator SPS ma pełne prawa do konfiguracji i dostępu do SPS. Użytkownicy mają prawa tylko do odczytu SPS. Administrator SPS może logować się klikając "System" > "Act as Administrator" a następnie wprowadzając hasło. Domyślnym hasłem jest "admin".
- Wpisać adres IP karty zarządzającej NMC poprzez kliknięcie przycisku "Add" na ekranie SPS.Jeśli komputer jest chroniony przez więcej niż jeden UPS, należy wprowadzić nazwę klastra. Zasilacze UPS karty zarządzającej NMC, mające wspólną nazwę klastra, staną się grupą.

 Wygląd ikony urządzenia w widoku drzewa będzie odmienny, jeśli wpisano błędny adres IP. Po naciśnięciu przycisku "View", wyświetli się "Connection Status: Not Connected".



**UWAGA:** Połączenie nie powiedzie się, jeśli wyjście zasilacza UPS jest wyłączone.

System Protect Config	uration 📘 🗖 🗙
System Log Language	
Device List	Events
🖃 👩 group1	🗹 Ac Fail
	View Device 🛛 🔀
	172.18.127.1 Device Model: IP Address: 172.18.127.1 Host Name: Unknown Connection Status: Not Connected Shutdown Status: Unknown UPS Shutdown Delay: Unknown
Modify View	EMP Contact2 Alarm

Równocześnie ikona w obszarze powiadomień zostanie oznaczona symbolem ostrzeżenia. Szczegółowe informacje pojawią się po przesunięciu kursora myszy na ikonę.



 Zaznaczyć pole wyboru "alarms" (alarmy) na liście "Event" (zdarzenia) – gdy wystąpi zdarzenie, SPS wyświetli okno dialogowe z alarmem lub prawidłowo zamknie system.Jeśli wyczyszczono pole wyboru "alarms", SPS nie wykona żadnej z powyższych czynności.

#### Obsługiwane alarmy:

AC fail (brak napięcia sieciowego), Battery Low (niski stan akumulatorów), UPS overload, UPS over temperature (przeciążenie/przegrzanie zasilacza), Weekly Schedule Shutdown, Specific Day Schedule Shutdown (zamknięcie według

6

harmonogramu), EMP over Temperature, EMP over Humidity (z czujnika EMP, przekroczenie zakresu temperatur/wilgotności), EMP Contact1 Alarm oraz EMP contact2 Alarm (alarmy urządzeń stykowych EMP).

• W opcji "Action" (akcja) można wybrać Event Warning, Shutdown lub Sleep.

Domyślnie wybrane jest Shutdown.

Akcja	Definicja
Event Warning	Ostrzeżenie o zdarzeniu.
	Gdy wystąpi zdarzenie, SPS wyświetli okno dialogowe z alarmem,
	ale komputer nie wyłączy się ani nie przejdzie w tryb uśpienia.
Shutdown	Zamknięcie systemu.
	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS wyśle do
	systemu rozkaz zamknięcia.
Sleep	Przejście w tryb uśpienia.
	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS wyśle do
	systemu rozkaz przejścia w tryb uśpienia.

• W opcji "System shutdown", ustawić parametry zamykania systemu. Parametry są zdefiniowane następująco:

Parametry zamykania	Definicja		
Ignore Restore Events in	Ignoruj dezaktualizację zdarzenia alarmowego podczas opóźnienia		
Shutdown Delay	zamykania systemu.		
	Gdy zaznaczono to pole wyboru, system będzie zamykany (lub		
	przełączany w tryb uśpienia) po upływie czasu "Shutdown Delay",		
	nawet jeśli przed upływem tego czasu sytuacje alarmowe ustąpią		
	(tzn. zasilacz wróci do normalnego stanu).		
	Gdy wyczyszczono to pole wyboru, zamykanie systemu (lub		
	przełączanie w tryb uśpienia) zostanie odwołane, jeśli przed		
	upływem czasu "Shutdown Delay" sytuacje alarmowe ustąpią.		
Shutdown Delay	Opóźnienie zamykania systemu operacyjnego.		
	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS wyśle do		
	komputera rozkaz zamknięcia (lub przejścia w tryb uśpienia) po		
	czasie określonym w polu "Shutdown Delay".		
	Wartość domyślna: 0 sekund.		
Run Script Before Shutdown	Uruchom skrypt przed zamknięciem systemu.		
	Gdy zaznaczono to pole wyboru, przed zamknięciem (lub		
	przełączeniem w tryb uśpienia), SPS uruchomi skrypt.		
	Ustawienie domyślne: SPS nie uruchomi skryptu.		
Script Max Execution Time	Maksymalny czas wykonywania skryptu.		
	Wykonanie skryptu zostaje przerwane, jeśli osiągnięto ten czas.		
	Wartość domyślna: 60 sekund.		

#### **ODINSTALOWANIE SPS**

 Kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonę w obszarze powiadomień paska zadań, wybrać polecenie "Exit".

W oknie dialogowym, zaznaczyć "Exit System Protect Service", aby wyłączyć interfejs użytkownika SPS oraz usługę SPS.

Confirm 🔀
Exit System Protect Software?
OK Cancel

 Wybrać Menu Start > Wszystkie programy > System Protect Software > Uninstall System Protect Service, odinstalować SPS.

#### **KONFIGURACJA PORTU**

SPS domyślnie używa portu UDP 3034 do komunikacji z kartą zarządzającą NMC.

Proszę otworzyć port za pomocą poniższego polecenia:

#### netsh.exe firewall add portopening udp 3034 SPSPort



**UWAGA:** Jeśli port UDP 3034 jest zajęty przez inny program, do numeru portu będzie dodane 1 (zakres od 3034 do 3083).

# INSTALACJA I KONFIGURACJA W SYSTEMACH LINUX I MAC OS

#### INSTALACJA SPS

System operacyjny	Pakiety instalacyjne
Linux i386 z GUI (graficznym interfejsem	SPS-*.*.*-linux-GUI-i386.tar.gz
użytkownika – Graphics User Interface)	SPS-*.*.*-linux-CUI-i386.tar.gz
	Oba powyższe pakiety są obsługiwane w trybie GUI
Linux i386 z CUI (konsolą tekstową –	SPS-*.*.*-linux-CUI-i386.tar.gz
Console User Interface)	
Linux AMD 64 z GUI (tryb graficzny)	SPS-*.*.*-linux-GUI-x86_64.tar.gz
Linux AMD 64 z CUI (tryb konsoli)	SPS-*.*.*-linux-CUI-x86_64.tar.gz
MAC OS 10.6 dla procesorów Intela	SPS-*.*.*-MACOSX-10.6-intel.tar.gz
MAC OS 10.5 dla procesorów PPC	SPS-*.*.*-MACOSX-10.5-ppc.tar.gz

- Rozpakować plik, wpisując polecenie: tar –zxvf SPS\*
- Zainstalować, wpisując polecenie: ./SPS.install
- Zakończyć instalację, wpisując "y"
- Domyślnie, SPS instaluje się w katalogu /opt/sps

#### **URUCHOMIENIE SPS**

#### Linux (MAC OS) z graficznym interfejsem użytkownika

Uruchomić usługę SPS, w katalogu instalacyjnym wpisując polecenie:
 ./SPSService

Usługa SPS będzie automatycznie uruchamiać się w tle przy starcie systemu.

Aby wybrać, czy usługa SPS będzie się uruchamiać lub nie podczas startu

C)	(ctomu	noloży	which	adnawiadnia	noloconia	nodana w tahali
3	yotennu,	naitzy	wpisac v	oupowieurie	polecellia	pouarie w labeil.

System operacyjny	Uruchamianie usługi SPS przy starcie systemu	Wyłączenie uruchamiania usługi SPS przy starcie systemu
Red Hat	chkconfigadd SPSService	chkconfigdel SPSService
SUSE	chkconfigadd SPSService	chkconfigdel SPSService
Ubuntu	sudo update-rc.d SPSService defaults	sudo update-rc.d –f SPSService remove
MAC OS	sudo launchctl load	sudo launchctl unload
	/Library/LaunchDaemons/SPSService.p	/Library/LaunchDaemons/SPSService.plist
	list	

W systemie Linux, uruchomić interfejs użytkownika SPS, w katalogu instalacyjnym wpisując: ./SPS

W systemie MAC OS, uruchomić interfejs użytkownika SPS, w katalogu instalacyjnym wpisując polecenie: **open SPS.APP** 

Wymagane są pakiety podane w poniższej tabeli. Zazwyczaj, pakiety będą domyślnie zainstalowane w systemie:

Nazwa biblioteki	Dostępna w pakiecie	Pakiet nadrzędny
gtk-x11-2.0	gtk2	
gdk_pixbuf-2.0	gtk2	
gthread-2.0	libgthread-2_0-0	glib2
glib-2.0	glib2	glib2
gmodule-2.0	libgmodule	glib2
gobject-2.0	libgobject-2_0-0	glib2
atk-1.0	atk/libatk	
pango-1.0	pango	
freetype	freetype2	
fontconf	fontconfig	
Xrender	xorg-x11-libXrender	xorg-x11
x11	xorg-x11-libX11	xorg-x11
Xext	xorg-x11-libX11	xorg-x11
png12	libpng12-0	
Z	zlib	

#### Linux z konsolą tekstową

- Uruchomić usługę SPS, w katalogu instalacyjnym wpisując polecenie: ./SPS –s
   Uruchomić ponownie usługę SPS, wpisując polecenie: ./SPS -r
   Domyślnie, usługa SPS będzie uruchamiać się przy starcie systemu.
- Interfejs użytkownika SPS jest niedostępny w systemie Linux z konsolą tekstową. Można jednak korzystać z parametrów polecenia SPS podanych w poniższej tabeli:

Parametr	Funkcja	Uwagi
-h	Podaje wszystkie parametry i funkcje	
-V	Wyświetla wersję programu	
	i informację o prawach autorskich	
-S	Uruchamia usługę SPS automatycznie	Skutkuje przy następnym starcie
	podczas startu systemu	systemu
-X	Wyłączenie uruchamiania usługi SPS podczas	Skutkuje przy następnym starcie
	startu systemu	systemu
-S	Uruchamia usługę SPS	Skutkuje od razu
-X	Wyłącza usługę SPS	Skutkuje od razu
-r	Uruchamia ponownie usługę SPS	Skutkuje od razu
-	Podaje listę wszystkich urządzeń i status	
-р	Pokazuje parametry zamykania systemu	
-i	Modyfikuje parametry konfiguracyjne	Wprowadzić hasło, edytować
		konfigurację za pomocą programu
		vi
-C	Zmienia hasło	Wprowadzić dotychczasowe hasło,
		a następnie nowe hasło

#### KONFIGURACJA SPS

#### Linux (MAC OS) z graficznym interfejsem użytkownika

Patrz konfiguracja SPS w systemie Windows na str. 5.

#### Linux z konsolą tekstową

- Wpisać polecenie: ./SPS -i .
- Wprowadzić hasło, domyślnie "admin". Otworzyć konfigurację za pomocą programu vi.
- Zmodyfikować parametry konfiguracyjne, zapisać i wyjść z programu.

# Dodawanie urządzeń; konfigurowanie, gdy komputer jest chroniony przez wiele urządzeń.

Przykład :

Adresy IP karty zarządzającej NMC to 172.18.127.65 i 172.18.127.66 w grupie "group1"

Adresy IP karty zarządzającej NMC to 172.18.127.73 i 172.18.127.74 w grupie "group2"

<Cluster name="group1">

```
<Remote name="172.18.127.65" serv="2993" model="/>
<Remote name="172.18.127.66" serv="2993" model="/>
</Cluster>
<Cluster name="group2">
<Remote name="172.18.127.73" serv="2993" model=""/>
<Remote name="172.18.127.74" serv="2993" model=""/>
</Cluster>
```

#### Ustawianie alarmów

Aby włączyć alarm, ustawić wartość na 1. SPS wyświetli alarm na konsoli i ochroni system, zamykając go prawidłowo.

Aby wyłączyć alarm, ustawić wartość na 0. SPS nie wyświetli alarmu na konsoli i nie zamknie systemu.

<AcFail>1</AcFail> <BatteryLow>1</BatteryLow> <Overload>1</Overload> <OverTp>1</OverTp> <EMPTp>1</EMPTp> <EMPHum>1</EMPHum> <EMPCt1>1</EMPCt1> <EMPCt2>1</EMPCt2> <WSS>1</WSS> <SSS>1</SSS>

#### Ustawianie parametrów zamykania systemu

<lgRes>1</lgRes>

- <ShutDelay>0</ShutDelay>
- <EnableScript>0</EnableScript>
- <Script></Script>
- <MaxScriptTime>60</MaxScriptTime>

Parametry zamykania systemu	Definicja		
Ignoruj dezaktualizację zdarzenia	Gdy wartość wynosi 1, system będzie zamykany (lub		
alarmowego podczas opóźnienia	przełączany w tryb uśpienia) po upływie czasu		
zamykania systemu.	opóźnienia, mimo zniknięcia zdarzeń alarmowych.		
<lgres>1</lgres>	Gdy wynosi 0, zamykanie systemu (lub usypianie) będzie		
	odwołane, jeśli przed upływem czasu opóźnienia,		
	zdarzenia alarmowe znikną.		
Opóźnienie wyłączenia systemu	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS		
operacyjnego.	wyśle do komputera rozkaz zamknięcia (lub uśpienia) po		
<shutdelay>0</shutdelay>	upływie czasie opóźnienia.		
	Wartość domyślna: 0 sekund.		
Włącz lub wyłącz działanie skryptu.	Gdy wartość wynosi 1, włącz działanie skryptu.		
<enablescript>0</enablescript>	Gdy wartość wynosi 0, wyłącz działanie skryptu.		
Uruchom podany skrypt przed	Wpisać ścieżkę do skryptu; skrypt będzie uruchamiany		
zamknięciem systemu	przed zamknięciem (lub uśpieniem) systemu. Domyślnie:		
<script></script>	SPS nie uruchomi skryptu.		
	Przykład:		
	<script>/opt/sps/shutdown.sh</script>		
Maksymalny czas wykonywania skryptu	Wykonanie skryptu zostaje przerwane, jeśli osiągnięto		
<maxscripttime>60</maxscripttime>	ten czas.		
	Wartość domyślna: 60 sekund.		

#### Ustawianie akcji

<Action>1</Action>

Uwaga: System operacyjny powinien posiadać funkcję hibernacji, gdy parametr "Action" ma wartość 2.

Akcja	Definicja
Ostrzeżenie o zdarzeniu	Gdy wystąpi zdarzenie, SPS wyświetli komunikat alarmowy, ale
("Action" ma wartość 0)	komputer nie wyłączy się ani nie przejdzie w tryb uśpienia.
Zamknięcie systemu	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS wyśle do
("Action" ma wartość 1)	systemu rozkaz zamknięcia.
Przejście w tryb uśpienia	Gdy spełniony jest warunek zamknięcia systemu, SPS wyśle do
("Action" ma wartość 2)	systemu rozkaz przejścia w tryb uśpienia.

- Po zakończeniu zmian w konfiguracji, uruchomić ponownie usługę SPS, wpisując polecenie: ./SPS –r
- Obejrzeć status urządzenia za pomocą polecenia: ./SPS –I Przykład: Status urządzenia 172.18.127.65 jak na poniższym rysunku.

[root@PC001 sps]# ./SPS -1
172.18.127.65[group1]
Device Mode: C1K
IP Address: 172.18.127.65
Host Name: Unknown
Connection Status: Connected
Shutdown Status: Norma1
UPS Shutdown De1ay: 2s

 Obejrzeć konfigurację zamykania systemu za pomocą polecenia: ./SPS –p Przykładowa konfiguracja zamykania systemu jest na poniższym rysunku.

```
[root@PC001 sps]# ./SPS -p
Event Accepted:
Ac Fai1: enable
Battery Low: enable
UPS Over1oad: enable
UPS Over Temperature: enable
Week1y Schedule Shutdown: enable
Specific Day Schedule Shutdown: enable
EMP Over Temperature: enable
EMP Over Humidity: enable
EMP Contact1 Alarm: enable
EMP Contact2 Alarm: enable
Ignore restore event in shutdown delay: enable
Shutdown delay: Os
```

Run script before shutdown: disable

• Zmienić hasło, wpisując polecenie: ./SPS -c

#### ODINSTALOWANIE SPS

 Wyjść z interfejsu użytkownika SPS. W oknie dialogowym, zaznaczyć "Exit System Protect Service", aby wyłączyć usługę SPS.

Confirm 🛛 🔀
Exit System Protect Software?
OK Cancel

W przypadku systemu Linux z konsolą tekstową, wyłączyć usługę SPS, wpisując polecenie: **./SPS –x** 

 Odinstalować SPS, wpisując w katalogu, w którym rozpakowano pakiet instalacyjny, polecenie: *JSPS.remove*

#### **KONFIGURACJA PORTU**

 SPS domyślnie używa portu UDP 3034 do komunikacji z kartą zarządzającą NMC.



**UWAGA:** Jeśli port UDP 3034 jest zajęty przez inny program, do numeru portu będzie dodane 1 (zakres od 3034 do 3083).

• Otworzyć port UDP 3034 za pomocą następujących poleceń:

```
iptables -I INPUT -p udp --dport 3034 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p udp --dport 3034 -j ACCEPT
```

#### **INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD VMWARE ESX**

#### KONFIGURACJA POD VMWARE ESX

#### Konfiguracja automatycznego startu/zamykania maszyn wirtualnych

 Uruchomić VMware Client, wybrać Configuration -> Virtual Machine Startup/Shutdown -> Properties

localhost ¥Mware ESX, 4.1.0, 260247							
Getting Started Summary Virtual Mach	nines Res	ource Allocation Verf	ormance Confi	guration Local	Users & Group	s Events Pe	rmissions
Hardware	Virtua	Machine Startup an	d Shutdown			[	Properties
Hardware Health Status Processors Memory Storage Networking Storage Adapters Network Adapters Advanced Settings Power Management Software Licensed Features Time Configuration DNS and Routing Authentication Services	Virtual Start Defa Startu Order Manua	Machine Startup an         and Stop Virtual Machin         alt Startup Delay         p Order         Virtual Machine         I Startup         I red hat 5         I startup	id Shutdown ies with the syster Startup Disabled Disabled	m D 2 2 2 Startup Delay 120 seconds 120 seconds	isabled minutes minutes Shutdown Power O	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds	Properties
Virtual Machine Startup/Shutdown     Virtual Machine Swapfile Location     Security Profile     System Resource Allocation     Advanced Settings							
			Nam	ne, Target or Statu	s contains: 👻		Clear

 Zaznaczyć opcję "Allow virtual machines to start and stop automatically with the system".

Wprowadzić ustawienia w oknie "Virtual Machine Startup and Shutdown", jak

pokazano:

Dla każdej maszyny wirtualnej, ustawić opóźnienie startu na 10 sekund Dla każdej maszyny wirtualnej, ustawić opóźnienie zamykania na 30 sekund Przesunąć maszyny wirtualne w górę, na listę "Automatic Startup".

Maszyny wirtualne będą startować/wyłączać się automatycznie, gdy host startuje/wyłącza się.

ystem	Settings												
Allow	virtual machines to start ar	nd stop automa	tically with the sys	tem									
Default Startup Delay For each virtual machine, delay startup for: 10 seconds				Default Shutdown Delay For each virtual machine, delay shutdown 30 seconds									
							Cor	ntinue immediately if the V Order	Mware Tools st	art	Shutdov	vn Action:	Power Off
							Cor	ntinue immediately if the V <b>Order</b> the specified virtual machi	Mware Tools st nes when the s	art system starts, Durin	Shutdov ng shutdown,	n Action: they will be stopped	Power Off
							Contartup	ntinue immediately if the V Order the specified virtual machi Virtual Machine	Mware Tools st nes when the s Startup	art system starts, Durin Startup Delay	Shutdov ng shutdown, Shutdown	n Action: they will be stopped Shutdown Delay	Power Off
Contartup ower on Order	ntinue immediately if the V Order the specified virtual machi Virtual Machine iatic Startup	Mware Tools st nes when the s Startup	art system starts. Durii Startup Delay	Shutdov ng shutdown, Shutdown	n Action: they will be stopped Shutdown Delay	Power Off							
Conternation Conternation Conternation Autom	Order the specified virtual machi Virtual Machine atic Startup windows2003	Mware Tools st nes when the s Startup Enabled	art system starts. Durin Startup Delay 10 seconds	Shutdov ng shutdown, Shutdown Shut do	n Action: they will be stopped Shutdown Delay 30 seconds	Power Off							
Contact Contac	ntinue immediately if the V Order the specified virtual machi Virtual Machine at ic Startup i windows2003 i redhat5	Mware Tools st nes when the s Startup Enabled Enabled	art system starts. Durin Startup Delay 10 seconds 10 seconds	Shutdov ng shutdown, Shutdown Shut do Shut do	n Action: they will be stopped Shutdown Delay 30 seconds 30 seconds	Power Off							

#### **VMware Tools**

Zainstalować VMware Tool dla każdego systemu operacyjnego – gościa.
 Wybrać system operacyjny – gościa, wybrać zakładkę "summary"; jeśli VMware Tools jest zainstalowane prawidłowo, będzie wyświetlony status "VMware tools: OK".



#### Konfiguracja portu

 SPS domyślnie używa portu UDP 3034 do komunikacji z kartą zarządzającą NMC.



**UWAGA:** Jeśli port UDP 3034 jest zajęty przez inny program, do numeru portu będzie dodane 1 (zakres od 3034 do 3083).

• Otworzyć port UDP 3034 używając poleceń:

esxcfg-firewall -o 3034,udp,in,SPS esxcfg-firewall -o 3034,udp,out,SPS

#### **KONFIGURACJA SPS**

- Uruchomić host VMware Server; postępować według opisu z rozdziału 3 (Linux z konsolą tekstową), aby dokończyć instalację i konfigurację SPS.
- Ustawić skrypt (uruchamiany przed zamknięciem systemu) dla VMware ESX. Plik shutdownESX.sh jest skryptem używanym przy zamykaniu maszyn wirtualnych.
   Wpisać polecenie: ./SPS -i

Znaleźć dwie linie w konfiguracji i edytować je, jak podano poniżej:

<EnableScript>1</EnableScript>

<Script>/opt/sps/ShutdownScript/shutdownESX.sh</Script>

- Ustawić "Script Max Execution Time" w zależności od liczby maszyn wirtualnych. Ustawić oddzielnie 30 sekund dla każdej maszyny wirtualnej. Przykład: jest 10 maszyn wirtualnych: Wpisać polecenie: ./SPS -i Znaleźć linię w konfiguracji i edytować ją, jak podano poniżej: <MaxScriptTime>300</MaxScriptTime>
- Uruchomić ponownie usługę SPS za pomocą polecenia: ./SPS -r

# INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD VMWARE ESXI (WERSJA PŁATNA)

#### Konfiguracja pod VMware ESXi

#### Instalacja i konfiguracja VMA

- Przejśc do strony WWW: <u>http://www.vmware.com/support/developer/vima/</u> Pobrać VMA, rozpakować; pliki VMA mają rozszerzenie \*.OVF.
- Uruchomić VMware Client, wybrać File > Deploy OVF Template, kliknąć przycisk przeglądarki, wybrać plik OVF.
- Uruchomić VMA, domyślną nazwą użytkownika jest vi-admin. Ustawić hasło do pierwszego logowania.
- Wpisać następujące polecenie, aby dodać Target host Servers do VMA: sudo vifp addserver <servername> Przykładowe polecenie: sudo vifp addserver 172.18.127.11
- Wpisać następujące polecenie, aby włączyć jednokrotną autoryzację dla zdalnego CLI (Remote Command-Line Interface) oraz VI Perl Toolkit (VMware Infrastructure Perl Toolkit):

Dla VMware ESXi wersja 4.0 i wcześniejsze wersje:

Przykładowe polecenie: sudo vifpinit 172.18.127.11

Dla VMware ESXi wersja 4.1 i późniejsze wersje:

Przykładowe polecenie: vifptarget -s 172.18.127.11

#### Konfiguracja automatycznego startu/zamykania maszyn wirtualnych

 Uruchomić VMware Client, wybrać Configuration -> Virtual Machine Startup/Shutdown -> Properties

localhost VMware ESX, 4.1.0, 260247								
Getting Started Summary Virtual Mach	ines Res	ource Allocation Perfo	ormance Config	guration Local (	Jsers & Group	s Events Pe	rmissions	
Hardware	Virtual	Machine Startup and	d Shutdown				Properties	
Hardware         Health Status         Processors         Memory         Storage         Networking         Storage Adapters         Network Adapters         Advanced Settings         Power Management         Software         Licensed Features         Time Configuration         DNS and Routing         Authentication Services         Virtual Machine Startup/Shutdown         Virtual Machine Swapfile Location         Security Profile	Virtual Start Defau Startu Order Manua	Machine Startup an and Stop Virtual Machinu ilt Startup Delay p Order Virtual Machine I Startup red hat 5 xp pro	d Shutdown es with the syster Startup Disabled Disabled	n Di 2 2 Startup Delay 120 seconds 120 seconds	sabled minutes Shutdown Power O	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds	Properties	
System Resource Allocation Advanced Settings								
	•		Nam	e, Target or Status	: contains: 🕶		Clear	×

 Zaznaczyć opcję "Allow virtual machines to start and stop automatically with the system".

Wprowadzić ustawienia w oknie "Virtual Machine Startup and Shutdown", jak pokazano:

Dla każdej maszyny wirtualnej, ustawić opóźnienie startu na 10 sekund

Dla każdej maszyny wirtualnej, ustawić opóźnienie zamykania na 30 sekund

Przesunąć maszyny wirtualne w górę, na listę "Automatic Startup", przy czym VMA powinno być na ostatnim miejscu listy.

Maszyny wirtualne będą startować/wyłączać się automatycznie, gdy host startuje/wyłącza się.

Default	Startup Delay			Default Sh	utdown Delay		
or each virtual machine, delay startup for:				For each virtual machine, delay shutdown			
10 seconds			30 seconds				
Con	ntique immediately if the V	Mware Tools st	art	Shutdow	n Action:	Power Off	
artup wer on	Order the specified virtual machi	nes when the s	system starts. Durin	ng shutdown,	they will be stopped	l in the oppo	
artup wer on Order	Order the specified virtual machi Virtual Machine	nes when the s	ystem starts. Durin Startup Delay	ng shutdown,	they will be stopped Shutdown Delay	l in the oppo	
order	Order the specified virtual machi Virtual Machine a tic Startup	nes when the s	ystem starts. Durin	ng shutdown, Shutdown	they wil <mark>l b</mark> e stopped Shutdown Delay	l in the oppo	
order Autom	Order the specified virtual machi Virtual Machine atic Startup im windows2003	nes when the s Startup Enabled	ystem starts. Durin Startup Delay 10 seconds	ng shutdown, Shutdown	they will be stopped Shutdown Delay 30 seconds	l in the oppo	
Order Autom	Order the specified virtual machine atic Startup im windows2003 im redhat5	nes when the s Startup Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds	Shutdown, Shutdown Shut do Shut do	they will be stopped Shutdown Delay 30 seconds 30 seconds	l in the oppos	

#### **VMware Tools**

- Zainstalować VMware Tool dla każdego systemu operacyjnego gościa.
- Wybrać system operacyjny gościa, wybrać zakładkę "summary"; jeśli VMware Tools jest zainstalowane prawidłowo, będzie wyświetlony status "VMware tools: OK".



#### Konfiguracja portu

 SPS domyślnie używa portu UDP 3034 do komunikacji z kartą zarządzającą NMC.

Uwaga: Jeśli port UDP 3034 jest zajęty przez inny program, do numeru portu będzie dodane 1 (zakres od 3034 do 3083).

 Zalogować się na system operacyjny – gość VMA; otworzyć port UDP3034 używając poleceń:

iptables -I INPUT -p udp --dport 3034 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 3034 -j ACCEPT

#### KONFIGURACJA SPS (ESXI WERSJA 4.0 I WCZEŚNIEJSZE WERSJE)

 Uruchomić VMA; postępować według opisu z rozdziału 3, na str. 9 (Linux z konsolą tekstową), aby dokończyć instalację i konfigurację SPS.



**UWAGA:** proszę dodawać ustawienia używając polecenia "sudo", ponieważ logowanie jako "root" jest zabronione.

 Edytować plik "VMwareESXHosts" w katalogu z plikiem instalacyjnym, dodając docelowe hosty.

Przykład:

172.18.127.13 172.18.127.12 172.18.127.11



**UWAGA:** komputer lokalny (local host) umieścić na końcu listy.

Ustawić skrypt (uruchamiany przed zamknięciem systemu) dla VMware ESXi.
 Plik shutdownESXi.sh jest skryptem używanym przy zamykaniu hosta i maszyn wirtualnych.

Wpisać polecenie: sudo ./SPS -i

Znaleźć dwie linie w konfiguracji i edytować je, jak podano poniżej:

<EnableScript>1</EnableScript>

<Script>/opt/sps/ShutdownScript/shutdownESXi.sh</Script>

- Ustawić "Script Max Execution Time" w zależności od liczby maszyn wirtualnych. Ustawić oddzielnie 30 sekund dla każdej maszyny wirtualnej. Przykład: jest 10 maszyn wirtualnych: Wpisać polecenie: sudo ./SPS -i Znaleźć linię w konfiguracji i edytować ją, jak podano poniżej: <MaxScriptTime>300</MaxScriptTime>
- Uruchomić ponownie usługę SPS za pomocą polecenia: **sudo ./SPS –r**

#### KONFIGURACJA SPS (ESXI WERSJA 4.1 I PÓŹNIEJSZE WERSJE)

 Uruchomić VMA; zapoznać się rozdziałem 3, na str. 9 (Linux z konsolą tekstową), aby dokończyć instalację i konfigurację SPS.



**UWAGA:** proszę dodawać ustawienia używając polecenia "sudo", ponieważ logowanie jako "root" jest zabronione.

Plik shutdownESXi41.sh jest skryptem używanym przy zamykaniu hosta i maszyn wirtualnych.

Edytować plik shutdownESXi41.sh, modyfikując dwa parametry: "vma\_name" i "timeout".

Parametr "vma\_name" jest nazwą VMA, domyślnie jest to VMA.

Przykład: Nazwą VMA jest VMA4.1, jak pokazano poniżej:



Parametr "timeout" jest opóźnieniem zamykania systemów maszyn wirtualnych, domyślnie ma wartość dwóch minut.

Ustawić oddzielnie 30 sekund dla każdej maszyny wirtualnej. Przykład: Jeśli jest 10 maszyn wirtualnych, ustawić "timeout" na 5 minut.

Edytować plik shutdownESXi41.sh jak poniżej:

perl ghettoHostShutdown41.pl --host\_operation shutdown --vm\_operation shutdown --timeout **5** -- vma\_name "**VMA4.1**";

Ustawić skrypt (uruchamiany przed zamknięciem systemu) dla VMware ESXi.
 Plik shutdownESXi41.sh jest skryptem używanym przy zamykaniu hosta i maszyn wirtualnych.

Wpisać polecenie: sudo ./SPS -i

Znaleźć dwie linie w konfiguracji i edytować je, jak podano poniżej:

<EnableScript>1</EnableScript>

<Script>/opt/sps/ShutdownScript/shutdownESXi41.sh</Script>

 Ustawić wartość "Script Max Execution", czas "Script Max Execution" powinien być dłuższy niż wartość "timeout" w pliku shutdownESXi41.sh.
 Przykład:

Jeśli wartość "timeout" wynosi 5 minut, ustawić "Script Max Execution" na 330 sekund:

<MaxScriptTime>330</MaxScriptTime>

• Uruchomić ponownie usługę SPS za pomocą polecenia: sudo ./SPS -r

## INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS POD HYPER-V SERVER 2008

#### KONFIGURACJA HYPER-V

• Uruchomić Hyper-V Manager w stacji roboczej.

Przykład: Są dwie maszyny wirtualne: Windows Server 2003 oraz 2008.

Wybrać maszynę wirtualną. Kliknąć Setting ->"Automatic Stop Action Save" (jaka akcja będzie podejmowana przy zamykaniu fizycznego komputera). Są do wyboru trzy metody:

"Save the virtual machine state" (zachowaj stan maszyny wirtualnej)

"Turn off the virtual machine" (wyłącz maszynę wirtualną)

"Shut down the guest operating system" (wyłącz system operacyjny – gościa)

E Hyper-V Manager								_ = ×
File Action View Window Help								_B×
Hyper-V Manager	tual Machines							Actions
Name Name Name	me 🔺	State	CPU Usage	Memory	Uptime	Status		WIN-TSOGOFSK37B
	Server 2003	Running	0 %	512 MB	01:26:50			New 🕨
	server 2008	Running	0 %	512 MB	01:26:49			🕞 Import Virtual Machin
Settings for Server 2003						<u> </u>		🛃 Hyper-V Settings
Server 2003	• •	Q						Virtual Network Mana
<ul> <li>★ Management</li> <li>Name Server 2003</li> <li>✓ Integration Services All services offered</li> <li>✓ Snapshot File Location C: \ProgramData \Vierosoft</li> <li>✓ Automatic Start Action Restart If previously runnin</li> <li>✓ Automatic Stop Action Save</li> </ul>	tWindo	do you want this to Save the virtual in Turn off the virtu Shut down the gu The integration s must be installed	virtual machine to d nachine state al machine est operating syste ervice that controls and enabled on the	o when the physi m shutting down th virtual machine.	cal computer shuts d	lown? /stem	۲	Inspect Disk  Inspe
								Save Pause Pause Reset Reset Revert Rename Rename Rehame

 Jeśli jest wybrana trzecia metoda, należy zainstalować "Integration Service" w menu "Action".



#### INSTALACJA I KONFIGURACJA SPS

- Skopiować plik instalacyjny "setup.exe" do Hyper-V Server 2008, wpisać ścieżkę, gdzie znajduje się plik instalacyjny.
- Zainstalować SPS, wpisując polecenie: setup.exe.
   Domyślnie, pliki SPS jest instalowany w katalogu C:\Program Files\System
   Protect Software dla 32-bitowych wersji systemu Windows, a w katalogu
   C:\Program Files(x86)\System Protect Software dla 64-bitowych wersji systemu
   Windows.



 Przejść do katalogu z zainstalowanym SPS: cd C:\Program Files(x86)\System Protect Software

Uruchomić usługę SPS oraz interfejs użytkownika za pomocą polecenia:

StartSPSService.exe

• Postępować według opisu str. 5, aby dokończyć konfigurację SPS.

#### **ODINSTALOWANIE SPS**

• Zamknąć interfejs użytkownika SPS.



 Przejść do katalogu, w którym znajdował się pakiet instalacyjny. Wpisać polecenie: setup.exe

System Protect Software			
Welcome to the System Wizard	n Protect So	ftware Setup	
Select whether you want to repair or rer	nove System Protec	st Software.	
C Bepair System Protect Software			
Remove System Protect Software	ġ		
	Cancel	< <u>B</u> ack	<u>F</u> inish

# ZAMYKANIE SYSTEMU

#### GRAF ALGORYTMU ZAMYKANIA SYSTEMU



#### USTAWIENIA ZAMYKANIA (STRONA KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ NMC)

#### Ustawienia podejmowanych akcji

 Otworzyć w przeglądarce stronę karty zarządzającej (NMC), wybrać UPS Management ->UPS Shutdown (menu opcji wyłączania zasilacza) i sprawdzić ustawienia w kolumnie "Actions".

Są cztery rodzaje podejmowanych akcji ("Actions"):

Akcja	Definicja
Disable	Karta NMC nie podejmuje żadnych działań, gdy nastąpiło
	Zuarzenie.
Warning	Karta NMC wysyła ostrzeżenie do klienta SPS, gdy nastąpiło zdarzenie
	Karta NMC wysyła ostrzeżenie i komende zamkniecia do klienta
Client Shutdown	SPS, gdy nastąpiło zdarzenie.
	Karta NMC wysyła ostrzeżenie i komendę zamknięcia do klienta
UPS Turn off	SPS, gdy nastąpiło zdarzenie. Ponadto, karta NMC wysyła
	rozkaz wyłączenia do zasilacza UPS.



**UWAGA:** Należy wybrać akcję "Client Shutdown" lub "UPS Turn off", aby system mógł być prawidłowo zamknięty przez klienta SPS.

#### Ustawienia okresu ostrzegania

 Otworzyć w przeglądarce stronę karty zarządzającej NMC, wybrać UPS Management ->UPS Shutdown i sprawdzić ustawienia okresu ostrzegania. Przykład:

Wartość "Warning Period" jest ustawiona na 30 sekund, a wartość "Warning Interval" na 10 sekund.

Karta NMC będzie wysyłać ostrzeżenia do klienta SPS co 10 sekund przez łączny czas około 30 sekund.

#### Ustawienie opóźnienia wyłączenia zasilacza UPS

- Otworzyć w przeglądarce stronę karty zarządzającej NMC, wybrać UPS Management ->UPS Shutdown i sprawdzić ustawienie "UPS Shutdown Delay". Karta NMC wyśle komendę zamknięcia do klienta SPS, kiedy zakończy się okres ostrzegania. Następnie, po upływie okresu "UPS Shutdown Delay", zasilacz UPS zostanie wyłączony, jeśli wybraną akcją jest "UPS Turn off". Domyślnie, czasomierz "UPS Shutdown Delay" jest ustawiony na 120 sekund.
- Upewnić się, że czas "UPS Shutdown Delay" jest dłuższy niż suma ustawionych w programie SPS wartości "Shutdown Delay" i "Script Max Execution time"; w przeciwnym razie pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że ustawienia czasu są niemożliwe do realizacji ("Unreasonable Time").

Przykład:

"Shutdown delay" jest równe 90 sekund, a "Script Max Execution Time" wynosi 60 sekund.

Łączna wartość czasu to 150 sekund w kliencie SPS.

Ale w przeglądarce na stronie karty NMC wartość "UPS shutdown Delay" wynosi 120 sekund.

Ponieważ czas "UPS shutdown Delay" jest krótszy niż 150 sekund, pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, że ustawienia czasu są niemożliwe do realizacji.

	System Shutdown Options	
	Ignore Restore Events in Shutdown Delay	Action
	Shutdown Delay: 90 Sec.	O Event Warning
	Run Script Before Shutdown	<ul> <li>Shutdown</li> </ul>
	File Path:         C:\Backup\test.bat	
	Script Max Execution Time: 60 Sec.	◯ Sleep
	ОК Сап	cel
System	Protect Software	
	Topic: Unreasonable Time	
-	When: 2011-11-15 14:49:23	
	Who: 172.18.127.20	
	What: The UPS shutdown delay (120)s isn't	greater than the setting time (150)s
	Don't show this message again	
	OK(2s)	

#### Reakcja na dezaktualizację zdarzenia alarmowego

Otworzyć w przeglądarce stronę karty zarządzającej NMC, wybrać UPS Management ->UPS Shutdown i zaznaczyć/wyczyścić pole wyboru "Discontinue shutdown if events restored" (przerwij zamykanie, jeśli zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się).

- Gdy pole wyboru jest zaznaczone: karta NMC odwoła komendę zamknięcia wysłaną do klienta SPS, jeśli podczas okresu opóźnienia zamykania systemu zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się.
- Gdy pole wyboru jest wyczyszczone: karta NMC nadal wysyła komendę zamknięcia do klienta SPS, jeśli podczas okresu opóźnienia zamykania systemu zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się.

#### KOLEJNOŚĆ ZAMYKANIA

#### Kontynuacja zamykania, gdy zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się

Przykład:

Strona karty NMC w przeglądarce:

Ustawić akcję na "UPS Turn off", okres ostrzegania ("warning period") na 30 sekund, "UPS Shutdown Delay" na 120 sekund, wyczyścić pole wyboru "Discontinue shutdown if event restored".

UPS Management » UPS Shutdown			help
Event	Actions	Warning Period (Sec)	Warning Interval (Sec)
AC Failed	UPS Turn Off	30	10
Battery Low	UPS Turn Off	30	10
UPS Overload	UPS Turn Off	30	10
UPS Over Temperature	UPS Turn Off	30	10
Weekly Schedule	UPS Turn Off	30	10
Specific Schedule	UPS Turn Off	30	10
EMP Temperature Threshold	UPS Turn Off	30	10
EMP Humidity Threshold	UPS Turn Off	30	10
EMP Alarm-1	UPS Turn Off	30	10
EMP Alarm-2	UPS Turn Off	30	10
Discontinue shutdown if events restored			
	UPS Shutdown Delay(Se	c) 120	]
			Save

• Po stronie klienta SPS ustawić:

"Shutdown Delay" na 60 sekund, "Script Max Execution Time" na 40 sekund.

System Shutdown Options	
Ignore Restore Events in Shutdown Delay	Action
Shutdown Delay: 60 Sec.	O Event Warning
Run Script Before Shutdown	<ul> <li>Shutdown</li> </ul>
File Path: C:\Backup\test.bat	🔿 Sleep
OK	icel

• Kolejność zamykania:

Gdy nastąpi zdarzenie, SPS wyświetli okno dialogowe z ostrzeżeniem, a po upływie 30-sekundowego okresu ostrzegania, system zacznie odmierzać okres opóźnienia zamykania.

Gdy upłynie czas opóźnienia zamykania (60 sekund), system zacznie wykonywać skrypt. Po upływie 40 sekund system rozpocznie zamykanie. Zasilacz UPS zostanie wyłączony po 20 sekundach (120-60-40=20).



**UWAGA:** Zamykanie systemu oraz zasilacza UPS będzie kontynuowane, jeśli wystąpią zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się podczas okresu opóźnienia zamykania systemu. Odnosi się to również do funkcji przejścia w tryb uśpienia.

#### Wstrzymanie zamykania, gdy zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się

Przykład:

• Strona karty NMC w przeglądarce:

Ustawić akcję na "UPS Turn off", okres ostrzegania ("warning period") na 30 sekund, "UPS Shutdown Delay" na 120 sekund, zaznaczyć pole wyboru "Discontinue shutdown if event restored".

UPS Management » UPS Shutdown			help
Event	Actions	Warning Period (Sec)	Warning Interval (Sec)
AC Failed	UPS Turn Off	30	10
Battery Low	UPS Turn Off	30	10
UPS Overload	UPS Turn Off 🛛 🐱	30	10
UPS Over Temperature	UPS Turn Off 🛛 🐱	30	10
Weekly Schedule	UPS Turn Off	30	10
Specific Schedule	UPS Turn Off	30	10
EMP Temperature Threshold	UPS Turn Off	30	10
EMP Humidity Threshold	UPS Turn Off 🛛 👻	30	10
EMP Alarm-1	UPS Turn Off 🛛 🐱	30	10
EMP Alarm-2	UPS Turn Off	30	10
Discontinue shutdown if events restored			
	$\smile$		
	UPS Shutdown Delay(Sec)	120	
			Save

• Po stronie klienta SPS ustawić:

"Shutdown Delay" na 60 sekund, "Script Max Execution Time" na 40 sekund.

System Shutdown Options			
Ignore Restore Events in Shutdown Delay: Action			
Shutdown Delay: 60 Sec.	O Event Warning		
Run Script Before Shutdown	<ul> <li>Shutdown</li> </ul>		
File Path: C:\Backup\test.bat	Orthur		
Script Max Execution Time: 40 Sec.	Озеер		
OK Can	icel		

• Kolejność zamykania:

Gdy nastąpi zdarzenie, SPS wyświetli okno dialogowe z ostrzeżeniem, a po upływie 30-sekundowego okresu ostrzegania, system zacznie odmierzać okres opóźnienia zamykania.

Gdy upłynie czas opóźnienia zamykania (60 sekund), system zacznie wykonywać skrypt. Po upływie 40 sekund system rozpocznie zamykanie. Zasilacz UPS zostanie wyłączony po 20 sekundach (120-60-40=20).



**UWAGA:** Zamykanie systemu oraz zasilacza UPS zostanie przerwane, jeśli zdarzenia alarmowe zdezaktualizowały się podczas okresu opóźnienia zamykania systemu. Odnosi się to również do funkcji przejścia w tryb uśpienia.

#### ZAMYKANIE KOMPUTERA Z NADMIAROWYMI ZASILACZAMI UPS

W przypadku zasilania komputera przez więcej niż jeden zasilacz UPS z kartą NMC, można dodawać je do klastra.

Wpisać adres IP karty NMC przez kliknięcie przycisku "Add" w oknie programu SPS. Wpisać nazwę klastra, na przykład "group1".

Dodać adres IP drugiej karty NMC i wpisać tę samą nazwę klastra.

Zasilacze z kartami NMC mające tę samą nazwę klastra stają się grupą.

Zamykanie systemu rozpocznie się, jeśli warunki zamykania są spełnione dla wszystkich urządzeń w grupie "group1".

🛎 System Protect Configuration 📃 🗖 🔀		
<u>System Log L</u> anguage		
Device List	Events	
📮 🍓 group1	🗹 Ac Fail	
	Battery Low	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	UPS Overload	
172.18.127.115(29	UPS Over Temperature	
	Weekly Schedule Shutdown	
	Specific Day Schedule Shutdown	
	EMP Over Temperature	
	EMP Over Humidity	
Add Remove	EMP Contact1 Alarm	
Modify View	EMP Contact2 Alarm	

#### SYMULACJA ZAMYKANIA SYSTEMU PRZEZ ZDARZENIE

Przed przeprowadzeniem tego testu, proszę upewnić się, że system komputerowy nie wykonuje ważnych działań i może zostać wyłączony na pewien czas.

Otworzyć stronę karty NMC w przeglądarce, wybrać UPS Management -> UPS Powered Devices.

- Komputer klienta SPS będzie dodany do tabeli, jeśli nawiązano połączenie między SPS i kartą NMC.
- Wybrać zdarzenie na liście "Remote PC Shutdown Test", kliknąć przycisk "Submit"; karta NMC wyśle ostrzeżenie/rozkaz zamknięcia do klienta SPS.
- SPS wyświetli alarm i zamknie komputer lub przełączy go w tryb uśpienia. Karta NMC wyśle rozkaz zamknięcia podczas "UPS Shutdown Delay".
- Po zakończeniu testu odczekać czas równy "UPS Shutdown Delay", a następnie włączyć komputer.